



imi-monyt[®]
steinpaneel

H. Schubert GmbH & Co. KG

imi-monyt Steinpaneele

Montage (1/3)



1. Messen Sie die zu verkleidende Fläche aus und kalkulieren Sie die Anzahl der benötigten Paneele.



2. Markieren Sie die Schnittlinie auf der Rückseite des Paneels.



3. Sorgen Sie für eine gerade und sorgfältige Markierung



4. Sägen Sie langsam entlang der Markierung.



5. Schneiden Sie ggf. Aussparungen mit einer Stichsäge aus.



6. Drücken Sie das Paneel flach gegen die Wand und bohren Sie gleichzeitig in Paneel und Wand ein Loch.



7. Stecken Sie eine Schraube in den Dübel und ziehen diese leicht fest. Dann in die Wand einschlagen und die Schraube festziehen bis beides fest sitzt. Bei Holz- und Gipswänden Spezialdübel verwenden bzw. direkt einschrauben.



8. Nachdem das erste Paneel befestigt wurde, alle Paneele gleich befestigen, dabei auf den Rapport achten. Die Fugen sollten dabei möglichst parallel laufen. Evtl. Passungenauigkeiten mit einer Holzraspel oder Cuttermesser beseitigen.



9. Alle Paneele sollen möglichst fest und flach an die Wand geschraubt werden. Ggf. vor dem Zusammenfügen bereits Fugenmasse in die Stöße füllen.



10. Füllen Sie nun alle Fugen und Bohrlöcher mit der Fugenmasse.



11. Tragen Sie die Fugenmasse ruhig großzügig auf.



12. Nehmen Sie anschließend etwas Wasser, einen leicht feuchten Schwamm und Pinsel.



13. Modellieren Sie jetzt mit dem feuchten Schwamm und Pinsel die Fugenmasse in Form der Paneelstruktur. Achten Sie darauf, nur in den Fugen zu arbeiten, nicht auf der Steinoberfläche.



14. Lassen Sie die Fugenmasse bei normaler Raumtemperatur mind. 6, besser 24 Stunden lang, trocknen.



15. Nehmen Sie nach dem Trocknen die Fugenfarbe mit der niedrigeren Nummer für das Färben der Fugenmasse, die andere Fugenfarbe für das setzen von Farbakzenten.



16. Überstreichen Sie nun die Fugenmasse mit einem Pinsel. Eine Farbschicht genügt.

imi-monyt Steinpaneele

Montage (3/3)



17. Solange die Farbe noch glänzt, ist sie feucht. Der endgültige Farbton wird sich noch ändern.



18. Farbakzente mit Pinsel oder Schwamm auftragen und evtl. mit einem Schwamm oder Tuch verwischen.



19. Je länger die Farbe trocknet, desto mehr passt sich die Farbe dem Rest des Paneels an, bis es keinen Unterschied mehr zwischen Paneel und Fuge gibt.



20. Es ist nachträglich jederzeit möglich, einzelne Steine oder ganze Paneele zu akzentuieren oder in einer anderen Farbe zu streichen.

Eckbearbeitung



E1. Markieren Sie die Schnittlinie auf der Paneelrückseite.



E2. Schneiden Sie das Paneel auf der Rückseite auf Gehrung (45°)



E3. Fugenmasse großzügig auftragen und mit Pinsel / Schwamm modellieren.



E4. Fugenmasse in richtigem Farbton streichen. Bitte daran denken, Farbe für die Steine mitzubestellen.

Ihr imi-monyt Steinpaneel Händler:

imi-monyt[®]

imi-beton[®]

imi-rost[®]

H. Schubert GmbH & Co. KG
Klein Haddorf 2
D - 48493 Wettringen
Tel.: +49 (0) 2557 / 9377-40
Fax: +49 (0) 2557 / 9377-49
info@imi-beton.com
www.imi-beton.com