

## Brettschalung grau

### Verarbeitungshinweise für das Kantenset, z.B. Eckausbildung mit Betonfase:

1. Platten auf Gehrung  
verleimen.



2. Nach dem Verleimen, die  
Ecken mit dem Handhobel oder  
mit der Oberfräse beliebig breit  
fasen:



3. Die Fläche zur Kante mit  
Kreppband abkleben



4. Die Kanten mit der  
Grundierfarbe lackieren oder  
mit einer Rolle auftragen.  
Beschichtungsmasse mit dem  
Finger dünn auftragen.



5. mind. 4 - 5 Std. trocknen  
lassen, bei dickeren Auftrag  
über Nacht trocknen lassen.



6. mit einem feinen Schwamm  
beischleifen



#### Kantenbearbeitung:

1. ABS Kanten
2. oder  
Grundierfarbe  
- MDF Kanten  
schleifen  
- Säubern  
- Fläche mit  
Krepp abkleben  
- Grundierfarbe  
mit Gummirolle  
oder Pinsel  
lackieren  
- 2 x mit Matt-  
Lack lackieren  
- mit Patina  
nachwischen
3. oder spachteln

7. Mindestens 2 mal mit 30 %  
verdünntem DD-Mattlack mit  
Zwischenschliff lackieren.



8. Das Kreppband abziehen  
evtl. kleine Unebenheiten  
beischleifen und die Kanten  
nochmals lackieren



9. Zum Schluß mit einem  
Lappen etwas Patina  
nachtupfen (Achtung, Patina  
gut aufrühren).  
evtl. noch einmal lackieren.



Kantenset 1,5 kg  
Ausreichend für ca 30 –  
40lfdm.

H.Schubert GmbH & Co.KG

**imi-beton**  
verbundwerkstoffe  
Klein-Haddorf 2  
48493 Wettringen

Tel: +49-2557-9377-40  
Fax: +49-2557-929085  
[www.imi-beton.com](http://www.imi-beton.com)