

Glattschalung anthrazit

Verarbeitungshinweise für das Kantenset, z.B. Eckausbildung mit Betonfase:

1. Platten auf Gehrung verleimen.



2. Nach dem Verleimen, die Ecken mit dem Handhobel oder mit der Oberfräse beliebig breit fassen:



3. Die Fläche zur Kante mit Kreppband abkleben



4. Die Kanten mit der Grundierfarbe lackieren oder mit einer Rolle auftragen.

Beschichtungsmasse mit dem Finger dünn auftragen.



5. Beschichtungsmasse mit ca. 5 – 10% Härter anrühren und mit einem Spachtel oder mit dem Finger dünn auftragen.

Mind. 4 - 5 Std. trocknen lassen, bei dickeren Auftrag über Nacht trocknen lassen.



6. mit einem feinen Schwamm beischleifen



Kantenbearbeitung:

1. ABS Kanten
2. oder Grundierfarbe
- MDF Kanten schleifen
- Säubern
- Fläche mit Krepp abkleben
- Grundierfarbe mit Gummirolle oder Pinsel auftragen
- 2 x mit Matt-Lack lackieren
3. oder spachteln

7. Mindestens 2 mal mit 30 %
verdünntem DD-Mattlack mit
Zwischenschliff lackieren.



8. Das Kreppband abziehen evtl.
kleine Unebenheiten beischleifen und
die Kanten nochmals lackieren



9. evtl. noch einmal lackieren.



Kantenset 1,5 kg
Ausreichend für ca 30 – 40 lfdm.

H.Schubert GmbH & Co.KG
imi-beton
verbundwerkstoffe
Klein-Haddorf 2
48493 Wettringen

Tel: +49-2557-9377-40
Fax: +49-2557-929085
www.imi-beton.com