

Glattschalung grau

Verarbeitungshinweise für das Kantenset, z.B. Eckausbildung mit Betonfase:

1. Platten auf Gehrung verleimen.



2. Nach dem Verleimen, die Ecken mit dem Handhobel oder mit der Oberfräse beliebig breit fasen:



3. Die Fläche zur Kante mit Kreppband abkleben



4. Die Kanten mit der Grundierfarbe lackieren oder mit einer Rolle auftragen.
Beschichtungsmasse mit dem Finger dünn auftragen.



5. mind. 4 - 5 Std. trocknen lassen,
bei dickeren Auftrag über Nacht trocknen lassen.



Kantenbearbeitung:

1. ABS Kanten
2. oder Grundierfarbe
 - MDF Kanten schleifen
 - Säubern
 - Fläche mit Krepp abkleben
 - Grundierfarbe mit Gummirolle oder Pinsel lackieren
 - 2 x mit Matt-Lack lackieren
 - mit Patina nachwischen
3. oder spachteln

6. mit einem feinen Schwamm
beischleifen



7. Mindestens 2 mal mit 30 %
verdünntem DD-Mattlack mit
Zwischenschliff lackieren.



8. Das Kreppband abziehen evtl.
kleine Unebenheiten beischleifen und
die Kanten nochmals lackieren



10. Zum Schluß mit einem Lappen
etwas Patina nachtupfen (Achtung,
Patina gut aufrühren).
evtl. noch einmal lackieren.



Kantenset 1,5 kg
Ausreichend für ca 30 – 40 lfdm.

H.Schubert GmbH & Co.KG

imi-beton

verbundwerkstoffe

Klein-Haddorf 2

48493 Wettringen

Tel: +49-2557-9377-40

Fax: +49-2557-929085

www.imi-beton.com